

We Make Security Better

# 사용설명서 **WEBICS** PALM



제품을 사용하기 전에 본 사용설명서와 '안전 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오. 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오. 제품 보증서는 본 설명서에 포함되어 있습니다.



※ 제품의 외관 및 사양등은 제품 기능개선등을 위하여 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 목차

1. 주의사항	01
1-1 설치주의 사항	01
1-2 안전주의사항	01
2. 제품 구성품	02
2-1 기본 구성품	02
2-2 별매품 (옵션사항)	02
2-3 설치도구	03
3. 각 부분 명침과 기능	04
3-1 제품전면	04
3-2 제품 후면	04
4.제품크기	05
5. 설치환경	06
5-1 설치위치	06
5-2 주의사항	06
6. 제품설치	07
6-1 브라켓 설치	07
6-2 전원 연결	07
	07
 6-3 RJ45 연결	08
6-3 RJ45 연결 6-4 릴레이 연결	08 08
6-3 RJ45 연결 6-4 릴레이 연결 6-5 브라켓에 제품 거치	08 08 09

7. 관리프로그램 설치	10
1-1 프로그램 다운로드	10
8. 장치등록	11
9. 사용자등록	14
9-1 정맥등록	14
9-2 카드등록	17
10. 접근권한 관리	21
11. 제품사용	23
11-1 정맥 인식 방법	23
11-2 카드 인식 방법	23
12. 상황별 LED표시	24
12-1 사용 상황	24
12-2 등록 상황	24
13. 제품규격	25

## 1. 주의사항

### 1-1 설치 주의 사항

- 1. 제품을 설치 및 수리할 때에는 전문가에게 의뢰하십시오. 필요할시 고객지원팀에 문의하십시오.
- 2. 먼지가 많거나 오염되기 쉬운곳에 제품을 설치 및 사용하지 마십시오. 먼지나 이물질로 인해 제품이 고장 나거나 성능에 이상이 발생할 수 있습니다.
- 3. 에어컨,난방기구,가습기 등 열,습기를 발생하는 기기 주변이나 직사광선이 직접 들어 오는 곳에 제품이 설치 및 사용하지 마십시오.
- 4. 본 제품은 방수 기능을 지원하지 않습니다. 제품이 습기에 노출되거나 물에 젖지 않도록 주의 하십시오.
- 5. 본 제품은 실내용으로만 사용하십시오.
- 6. 제품을 올바르게 사용하기 위해서는 반드시 사용 설명서를 읽어 보십시오.

### 1-2 안전 주의사항

- 1. 제품에서 알 수 없는 소리 발생, 냄새 또는 연기 발생 시 즉시 사용을 중단하고 고객지원팀으로 연락하십시오.
- 2. 젖은 수건이나 젖은 천으로 제품을 닦지 마십시오. 제품 안에 물기가 스며들 경우 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다. 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 3. 제품의 통풍구를 막지 마십시오. 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- 4. 제품을 개조 및 분해하지 마십시오. 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- 5. 제품 외관에 상처를 줄 수 있는 시너, 아세톤 등의 약품이나 화학물질, 살충제 등이나 거친 천으로 닦지 마십시오.





PC용 장정맥 등록기



카드 등록기





2-2 별매품 (옵션사항)

벽면 고정용 스크류와 PVC 앵커 (각 4개)



\*\*\*\*\*



사용설명서 WEBICS PAL

벽면 고정용 브라켓

하단커버 고정나사(6개)



WEBICS Palm 본체

2. 제품 구성품

2-1 기본 구성품





# 2. 제품 구성품

### 2-3 설치도구

다음의 설치 도구는 제품 설치에 사용하는 것으로 구성품으로 제공되지 않습니다.



- DC 케이블(12V / 3A)은 전선의 길이가 2 m 이하의 제품을 사용하십시오.
- 전원 코드와 전원 케이블은 허용 전류를 확인하여 알맞은 제품을 사용하십시오. DC 전원 코드: AWG 20 이상 / DC 전원 케이블: AWG 22이상
- 벽돌이나 콘크리트 벽 등에 구멍을 뚫으려면 유선의 전동 드릴과 콘크리트용 드릴 비트를 함께 사용하십시오.
- 벽돌이나 콘크리트 벽 등에 구멍을 뚫어 제품을 고정할 경우 칼블럭을 이용하여 나사를 고정사용하십시오.

# 3. 각 부분의 명칭과 기능

3-1 제품 전면



4. 제품 크기









# 5. 설치 환경

### 5-1 설치위치

제품의 설치 및 사용 시 적정 높이와 거리는 사용자의 평균 신장과 팔 길이에 따라 다릅니다. 제품의 설치 권장 높이는 바닥을 기준으로 130 ~ 140 cm입니다. 사용 권장 거리는 사용자의 신체와 제품을 기준으로 40 ~ 50 cm입니다.



### 5-2 주의사항

표면이 평평하고 바닥과 수직인 벽에 제품을 설치하십시오. 반드시 실내에 제품을 설치하고 직사광선이 닿지 않는곳에 설치 하십시오.

# 6. 제품설치

### 6-1 브라켓 설치

평평하고 단단한 벽면에 설치 하십시오



### 6-2 전원연결



### 6-3. RJ45 연결



### 6-4 릴레이 연결





6. 제품설치

6-5 브라켓에 제품 거치





# 7. 관리프로그램 설치

### 7-1 프로그램 다운로드

- 1. 고객지원팀에서 제공한 링크를 이용해 WEBICS ADMIN 프로그램을 설치한 후 실행하세요.
- 2. WEBICS 로그인 화면이 나타나면 해당 아이디와 패스워드로 로그인을 하면 메인 화면이 나타납니다. (ID: \*\*\*\*\*\* / Password : \*\*\*\*\*\*)

WEBICS DIOMETRIC IOT SECURITY	A 合 LOGIN
	нистя

※ ID와 Password는 고객지원센터에서 제공합니다.

# 8. 장치등록

1. WEBICS ADMIN 메인화면에서 장치관리를 선택 하십시오.



#### 2. 장치등록 버튼을 선택 하십시오.

×	webics 선	택.					admin님 위빅스에 오신것을 환영합니다.	F	
ណ	🔲 장치관리	<ul> <li>장치등록</li> </ul>	<ul> <li>× 장치삭제</li> </ul>	③ 장치설정	◎ 위치설정	C 장치동기화			
ē	전체 장치		NO 1	장치명 장치 A	IP주소	설치장소			
8									
⋳									
\$									
	(NCTS								

3. 장치스캔 버튼을 선택 하십시오.

×	webics adminil 위박스에 오선것을 환영합니다. 🕞									
ନ	🔲 장치관리	<ul> <li>장치등록</li> <li>자*</li> </ul>	× 장치삭제	③ 장치설정	◎ 위치설정	♥ 장치동기화	선택			
ē		84	59				Q 장치스캔			
	- 장소 1 - 장소 2	NO	장치명		MAC ADDRESS	IP	등록			
8										
₿										
ø					<u></u>					
					~~~					
							취소/달기			
					HNCTS					

검색된 장치의 장치등록 버튼을 선택 하십시오.
 검색된 장치가 여러대일 경우, 등록할 장치의 등록 버튼을 선택 하십시오.

×	《 WEBICS admin님 위박스에 오선것을 환영합니다.									
â	🔲 장치관리	④ 장치등		× 장치삭제 🛞 장	치설정 💿 위치설정	C 장치동기화				
ē			경지공족			4	선택, 장치스캔			
			NO	장치명	MAC ADDRESS	IP	53			
8			1	New Device	B8:27:E8:96:2F:F1	192.168.0.211	등록			
⋳										
٢										
							취소/닫기			
					ностя					

5. 장치의 설정값을 기입 후 저장버튼을 선택 하십시오.

설정 값은 반드시 전산 관리자에 문의 하십시오. IP 주소 등이 없거나 충돌할 경우, 제품이 정상적으로 작동되지 않습니다.

×	WEBICS			admin님 위빅스에 오신것을 환영합니다.
ណ	🔲 장치관리	⑦ 장치등록 지	× 장치삭제 🖉 🐵 장치설정 💿 위치설정 📿 정치통기화	
▫		6	20	
			SETTING	
8			Device VER:1.00.09 Name Server IP 192.168.0.210	
₿			Network Setup	
ø			Address 192.168.0.211 Netmask 255.255.25 Gateway 192.168.0.1	-
			[Relay]	
			Grant Access Time 3 ±	
			[LED]	
			Brightness 3 단계	
			System Setup	
			[Tamper Sensor] [Sound]	
			Disable O Volume O 0.4 ±	
			THAN .	A ~/G 21
		_	100 A	
			HNCTS	

6. 등록한 장치가 장치목록에 표시되는지 확인합니다.

X	WEBICS						admin님 위빅스에 오신것을 환영합니다	a. 📭
ណ	🔲 장치관리	④ 장치등록	× 장치삭제	③ 장치설정	위치설정	C 장치동기화		
▣			NO 1	장치명 장치 A	IP주소	설치장소		
				장치 B				
8								
⋳								
٢								
					HNCTS			

# **9. 사용자등록 -** 정맥등록

1.WEBICS ADMIN 메인화면에서 사용자 관리를 선택 하십시오.



#### 2. 사용자 추가 버튼을 선택 하십시오.

×	WEBIC	s 선택				admin님 위빅스에 오신것을 환영합니다.	₽		
ନ	② 사용	자관리 🕑 사용자추가	C 사용자수정	× 사용자삭제					
	NO	이름	사원번호	부서	줄입권한				
<u> </u>		사용자 1		CEO					
		사용자 2		영업부					
8									
⋳									
0									
	(NCTS								

3. 추가할 사용자의 기본정보 기입 후 장정맥 등록 버튼을 선택하십시오.

×	WEBICS					admin	님 위빅스에 오신것을 환영합니다.	₽
ନ	② 사용자관리	⊕ 사용자	추가 🕜 🗸	용자수정 🗙 사용자삭제				
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	N0 1 2	이름 사용자 1 사용자 2	사용자 추가 이름 사원번호 부서 직급 전화번호	사용지3 3 기술시원 대리 010-9874-9874	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			등록일 이야일	2021-08-03	(NCTS	RF 카드 ス登 単公定기		

4. 장정맥 등록창에서 연결된 등록기를 선택 하십시오.

×	WEBICS		admin님 위빅스에 오신것을 환영합니다.	÷
ណ	② 사용자관리	④ 사용지	가 IC 사용지수정 × 사용자식적	
⊡	NO 1	<b>이름</b> 사용자 1	4 <del>8</del> 4 48	İ
		사용자 2	생체정보등록 - 장정액	
8				
₿			#M	
٢			지금 오른쪽 정맥	
			전화번호	
			541	
			이해일 원쪽	
			지장 #소[명기	
			Ricis	

※ 주의 : 사용자 등록을 정확하게 하여야 사용할 때 정맥 인식이 잘 됩니다. 정맥 등록은 한 사용자당 2회 등록 하십시오.





- 6. 정맥이 정상적으로 등록 되었을 경우
- 이때 손바닥과 정맥센서는 평행이 되도록 해야 합니다. • 인식이 되지 않을 때는 평행 상태에서 정맥 센서와 거리를 조절하십시오.
- 손바닥을 평평하게 하여 손바닥 중앙을 정맥센서와 4~5cm 거리를 두게 합니다.



# 9. **사용자등록 -** 카드등록

• 정맥등록의 아래 과정을 반복하여 주십시오.

1. WEBICS ADMIN 메인화면에서 사용자 관리를 선택하십시오.

2. 사용자 추가 버튼을 선택 하십시오.

3. 기본정보 기입 후 장정맥 등록 버튼을 선택 하십시오.

4. 카드/QR등록 버튼을 선택 하십시오

×	🗶 WEBICS admin님 위박스에 오선것을 환영합니다. 🕞									
ଜ	② 사용 NO	자관리	④ 사용 이름	자추가 🕜 사 사용자 추가	용자수정 🗙 사용자삭제					
Ō			사용자 1							
			사용자 2			1				
8				아름	사용자3 3					
₿				부서	기술지원	@				
ø				직급	ભાગ	\$				
				전화번호	010-9874-9874					
				등록일	2021-08-03					
				이메일						
							RF 카드			
							저장 취소/달기			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NCTS				

#### 5. 카드등록 팝업 생성을 확인 하십시오

② 사용	·자관리 ④ 사용자	·추가 · · · · · · · · · · · · · ·	수정 X 사용자삭제	
NO	이름	사용사 수가		
1	사용자 1			
2	사용자 2			
		이름		
		사원번호	생체정보등록 - 카드등록	
		부서	75E번호입력1	
		직급	카드번호입력2 장정맥	
		전화번호	카드번호입력3	
		등록일	20 <u> </u>	
		이메일	· <u>N</u> 44 41.27	
			【】 RF 카드	
			지장 취소/닫기	

6. 장치 선택 드롭박스를 누른후 등록할 장치 선택하십시오.

이름		
사원번호	생체정보등록 - 카드등록	
부서	카드번호입력1	₩.
직급	카드번호입력2	장정맥
전화번호	카드번호입력3	
등록일	20	ר ד
이메일	✓ 저장 삭제 취소/닫기 Card Reader	
	Manual 장치 A	
		RF 카드

7. 장치 선택 후 카드번호입력 칸을 누르면 등록모드 변경됩니다.

이름	이제훈	
사원번호	<sup>10</sup> 생체정보등록 - 카드등록	diip
부서	기술지원 카드번호입력1	
직급	대리 카드번호입력2	상성백
전화번호	카드번호입력3	
등록일	2021-06	
이메일	정문 ~ 저장 삭제 취소/닫기	

5. 제품의 카드 인식 위치에 입력할 카드를 접촉 하면 카드번호가 자동으로 입력됩니다.

이름	r	<b>ر</b>
사원번호	생체정보등록 - 카드등록	
부서	카드번호입력1 3468743222	
직급	카드번호입력2	장정맥
전화번호	카드번호입력3	
등록일	20	ר
이메일	Manual ~ 저장 삭제 취소/닫기	
		RF 카드

6. 저장 버튼을 누르십시오.

이름	
사원번호	생체정보등록 - 카드등록
부서	카드번호입력1 3468743222
직급	카드번호입력2 장정맥
전화번호	카드번호입력3
등록일	20
이메일	Manual         저장         삭제         취소/닫기
	도 실 RF 카드

6. 카드가 정상적으로 등록되면, 카드 등록 부분의 색이 등록 색상으로 변경 됩니다

이름 사원번호 부서 직급	이제훈 10 기술지원 ~ 대리 ~	@ @	रुष रुष
전화번호	0100000000		
등록일	2021-06-03		
이메일	hun@ctstechno.com		



# 10. 접근권한 관리 - 사용자별 접근가능 기기 설정

1. 메인화면에서 접근권한 관리를 선택하십시오.



2. 등록된 사용자 목록과 등록된 장비목록 표시 확인하십시오.

×	《 WEBICS admin님 위빅스에 오신것을 환영합니다. 🕞						
ណ	fi fi	접근권한관리 <mark>이름</mark>	~	٩	및 설정저장		
	NO	이름	사원번호	부서	직급	등록장치 목복	
		사용자 1 사용자 2		CEO 영업부		_ <b>∂</b> ⊼A	
8							
⋳							
0							
	(Ners						

3. 권한을 변경할 사용자를 선택한 후, 접근할 수 있는 장치를 지정하십시오. ※ 사용자를 다중선택 할수 있습니다. / 장치 체크박스 선택하십시오.

X	WEBIC	s					admin님 위빅스에
â		접근권한관리 <mark>이름</mark>	v	Q. [[	) 설정저장		
_	NO	이름	사원번호	부서	직급		등록장치 목록
Ľ	1	사용자 1	1	CEO		✓ 장치 A	
۵		사용자 2		영업부			
8							
₿							
Ø							

4. 상단 메뉴에서 사용자 검색할수 있습니다. 드롭박스에서 검색옵션 선택 할수 있습니다.



#### 5. 설정 저장 버튼 클릭하여 설정값 저장하십시오. - 섬정 저장버튼 클릭시 서버에 저장된 정보를 기기 와 동기화

× `	VEBIC	S				admin님 위빅스에
ណ	8	업근권한관리 <mark>이름</mark>	~	٩	라 설정저장	
	NO	이름	사원번호	부서	직급 선택	등록장치 목록
<u> </u>		사용자 1				장치 A
		사용자 2		영업부		
8						
₿						
¢					X	

# 11. 제품사용

### 11-1. 정맥 인식 방법

손바닥을 완전히 펴서 손바닥을 정맥 센서 위에 평행하게 올리고 손바닥 중앙이 정맥 센서의 중앙에 위치하도록 한 후 정맥 센서와 손바닥의 간격이 약 4 ~ 5cm가 되도록 조정하십시오. 정맥 센서가 정맥을 인식하는 동안 손바닥을 움직이지 말고 기다리십시오.



RFID카드

### 11-2. 카드 인식 방법

카드를 제품 RFID 인식 센서(RFID이미지 부분)에 접촉 하십시오.

## 12. 상황별 LED표시

### 12-1. 사용 상황

대기상태

#### 인증 성공











# 13. 제품규격

### 제품 표면

제품을 정기적으로 청소하여 깨끗하게 유지하십시오. 제품 표면, 특히 정맥 센서 부분이 오염되면 제품 동작에 영향을 미칠 수 있습니다. 마른 천이나 헝겊으로 제품을 부드럽게 닦아 주십시오. 제품 표면의 코팅이 벗겨지거나 스크래치가 생기지 않도록 주의하십시오.

- 제품 세척 시, 알코올이나 산성 용액, 화학 성분이 강한 세척제를 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있으며, 제품이 정상 작동하지 않을수 있습니다.
- •제품이 강하게 긁히거나 충격을 받으면 제품이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다

### 펌웨어

펌웨어는 제품의 기능 향상에 도움이 되고, 새로운 기능을 제공할수 있습니다. 펌웨어의 새 버전이 발행되면 업데이트 정보를 홈페이지(www.ctstechno.com)에서 제공합니다.

### 제품규격

항목	규격
CPU	Cortex-A53 64-bit SoC 1.4GHz
RAM / 저장용량	1G / 16G
암호화	AES256
상태표시	LED 색변화
작동모드	손바닥 정맥, RFID
내장형 RFID 리더	
이벤트 로그저장	100,000건
관리 SW	WEBICS ADMIN
통신방식	이더넷
외부인터페이스	릴레이3P, RJ45
작동온도 / 습도	0 ~ 50 °C / 5 ~ 80 %
전력	12V DC / 3A
크기	120mm(W) x 152mm(D) x 112mm(H)
무게	600g
재질	
색상	

# 14. 제품규격

### 손바닥 인식 모드 규격

항목	규격
인식거리	35~7.6cm
오인식률/오거부율	1.0000001/0.01
저장능력	최대 500건